

Procedura aggiornamento Firmware centrali ED tramite Hot Spot

Spengere la centrale, collegare l'antenna Wi-Fi (in dotazione) sull' apposito connettore SMA e attivare la connessione Wi-Fi della centrale (Dip 1 su ON).

Impostazione Hot Spot sullo Smartphone : Per prima cosa disattivare la connessione Wi-Fi dello smartphone, dal Menù Impostazioni > Connessioni oppure Rete e Internet cercare il menù di impostazione Hot Spot che può avere differenze tra i modelli di Smartphone o versioni di Software e può essere nominato: Router Wi-Fi e Tethering , Hot Spot e Tethering ecc. e da questo menù potremo trovare varie modalità come Tethering USB, Tethering Bluetooth ecc.

Selezionare Router Wi-Fi o Hot Spot Wi-FI e impostare nome rete = android - password = password attivare la modalità, uscire dal menù e posizionare lo smartphone vicino alla centrale.

Accendere la centrale ed attendere che effettui il collegamento al Server, se la centrale rileva una nuova versione di firmware effettuerà il download e l'aggiornamento, **Importante** in questa fase il Led della centrale rimane spento per circa **1 minuto e 30 secondi**, il led si riaccenderà lampeggiando di rosso per qualche secondo poi rosso fisso e successivamente di verde a conferma del completo riavvio della centrale.

Se la centrale si riaccende solo dopo circa 20 secondi non ha rilevato nessun aggiornamento

Per verificare la versione firmware della centrale fate riferimento al manuale

< Connessioni	Q	< Router Wi-Fi
Wi-Fi Tenda_2D8D48		Attivato
Bluetooth		Connessione dati condivisa oggi 0,00 MB
NFC e pagamenti contactless		
Modalità Offline		
Gestione SIM		I dispositivi che utilizzano i dati dell'hotspot verranno visualizzati qui.
Reti mobili		Nome rete
Utilizzo dati		android
Router Wi-Fi e tethering		Password password
Altre impostazioni di rete		Banda 2.4 GHz